

Schnelleinstieg – Heizkörperthermostat

Teach-in über ReMan/ReCom:
Datenblatt, Installation über
Signal Remote Commissioning

1.

MANUELLES TEACH-IN

Einlernmodus am Raumregler starten.
Siehe Bedienungsanleitung Raumregler.



Raumregler
EnOcean EEP A5-20-01

2.

EINLERNEN

Stellrad nach links oder rechts bis Anschlag drehen und 5 Sekunden halten bis 1x grüne LED blinkt und unmittelbar wieder loslassen.



1x grüne LED = erfolgreiches Einlernen.
3x rote LED = Fehler, missglücktes Einlernen.
Gateway Teach-Modus prüfen und/oder Vorgang wiederholen.

3.

MONTAGE UND REFERENZFAHRT

Antrieb montieren, Stellrad nach links oder rechts bis zum Anschlag drehen und kurz drücken. Der Antrieb führt eine Referenzfahrt aus und geht in den Normalbetrieb über.



Während der folgenden 10 Minuten (nach Aktivierung) arbeitet der Antrieb im 10-Sekunden-Takt. Unmontiert fährt der Antrieb in die Montageposition zurück. Nach 1 Stunde sperren sich die Tasten automatisch. Entsperrung: Drehdeckel abziehen und beide Taster 10 Sekunden lang gleichzeitig drücken.



WAS SIE SONST NOCH WISSEN SOLLTEN

- Ventilanschluss M30 x 1,5; für andere Ventiltypen sind Adapter verfügbar
- Ventile müssen funktionstüchtig sein
- EnOcean Protokoll A5-20-01
- Der iTRV wird gemäß Telegramm-Vorgabe aktiv und fragt beim Raumregler Stellposition oder Solltemperatur an. Anschließend stellt er das Ventil entsprechend der Antwort des Raumreglers ein.
- Sommermodus: Kommunikationsintervall von 10 Minuten auf 8 Stunden erhöht.
- Demontage: Stellrad nach links oder rechts bis Anschlag drehen und 5 Sekunden halten bis 1x grüne LED blinkt, Motorstopp abwarten, dann Rändelmutter lösen und iTRV abnehmen.
- Akku nachladen: Rückdeckel ohne drehen gerade abziehen Mikro USB Kabel anschließen.
Ladevorgang: Gelbe LED leuchtet konstant (ca. 2 Stunden bei leerem Akku).
Akku geladen: Grüne LED blinkt alle 3 Sekunden – Kabel abziehen und Deckel ohne drehen einschnappen – das Gerät verbleibt während und nach dem Laden in seinem aktuellen Zustand (Aktiv: Aktivieren ist nicht notwendig. Aus: Aktivieren gemäß Anleitung.).

